

## MONTAGEANLEITUNG FÜR TA TECHNIX ENDSCHALLDÄMPFER

1. Auszutauschende Serienteile demontieren.
2. Dichtungssitze reinigen
3. Schadhafte Befestigungsteile sowie Dichtungen erneuern.
4. Ersatzmutter mit Unterlegscheibe und Originalschraube am Halter montieren.
5. Alle Schraubverbindungen locker anziehen.
6. Alle Schraubverbindungen festziehen.
7. Motor kurz anlassen und den kompletten Schalldämpfer auf Dichtheit überprüfen. Achten Sie darauf, dass der Montage-  
raum ausreichend belüftet ist.
8. Nach ca. 500 km Befestigungselemente prüfen.



TA Technix  
TA Technix GmbH

Duisburger Str. 6  
14641 Wustermark

Tel.: 033234 1739-0  
Fax: 033234 1739-22

[www.tatechnix.de](http://www.tatechnix.de)  
[info@tatechnix.de](mailto:info@tatechnix.de)

Dieses Schriftstück ist im Fahrzeug mitzuführen und auf Verlangen vorzulegen.

## EG-Genehmigung

EC TYPE-APPROVAL CERTIFICATE

---

## für Sportschalldämpferanlage

FOR CAT BACK EXHAUST SYSTEM

---

VW Golf 3 Variant

VW Vento

EVOG3AV

## Fahrzeugzuordnung

TYPE OF VEHICLE

---

<b>Für Fahrzeug:</b> for vehicle	VW Golf 3 Variant VW Vento
<b>Typ:</b> type	1H / 1HXO
<b>Hubraum [l]:</b> engine capacity	1,4 - 2,0

## EG-Genehmigung

EC TYPE-APPROVAL CERTIFICATE

---

<b>Typ:</b> type	EVOG3AV
<b>Typengenehmigungsnr.:</b> approval mark	e1*70/157*92/97*10526*00
<b>Genehmigungszeichen:</b> approval sign	e1 - 0310526
<b>Fahrzeug:</b> vehicle	VW Golf 3 Variant VW Vento
<b>Schalldämpferart:</b> type of silencer	End-, Mittel-, Vorschalldämpfer rear + middle + pre muffler
<b>Gemessen nach:</b> measured according to	70 / 157 / EWG
<b>Hersteller:</b> manufacturer	TA Technix GmbH Duisburger Straße 6 14641 Wustermark